

Схемы подключения Ромокабеля к ЭБУ

Схема подключения Ромокабеля USB к ЭБУ "Январь 5.X"




Схема подключения Ромокабеля USB к ЭБУ "Микас 7.X"




Схема подключения Ромокабеля USB к ЭБУ "Bosch MP7.0"




Схема подключения Ромокабеля USB к ЭБУ "Январь 7.2"




Схема подключения Ромокабеля USB к ЭБУ "Bosch M7.9.7"

